

Instrukcja montażu klamek, gałek i rozet marki Sterk (Kod produktu: SM OVAL, SM KVADRAT)

KLAMKA

Zestaw zawiera:

- parę rękojeści - lewą i prawą; zespoloną z adapterami montażowymi;
- 2 szt. nakładek;
- trzpień klamki o przekroju 8x8 mm (dwuczęściowy);
- 2 szt. śrub przelotowych M4;
- zestaw śrub imbusowych wraz z kluczami;

Montaż klamki:

1. Nawiercić na śruby przelotowe 2 otwory o średnicy \varnothing 7,5 mm z obu stron drzwi, rozstaw 38mm. Nie przewiercaj drzwi na wylot od jednej strony. Rozwiercaj otwory z obydwu stron, aby nie uszkodzić zewnętrznej warstwy drzwi. Po przygotowaniu otworów na śruby, wyłam z adapterów element stabilizujący trzpień.
2. Wsuń trzpień w zamek drzwiowy nacięciem do dołu, tak aby po obu stronach drzwi długość trzpienia była taka sama.
3. Skorzystaj z załączonych śrub przelotowych i skręć ze sobą dwa adaptery montażowe wraz z rękojeściami.
4. Na tak zamontowaną klamkę nałóż i wciśnij nakładkę. Klamka powinna przylegać idealnie do płaszczyzny drzwi.
5. Przykręć rękojeści od dołu za pomocą śrub imbusowych.

ROZETA OB i PZ

Zestaw zawiera:

- 2 szt. nakładek;
- 2 szt. rozet montażowych (tzw. adapterów montażowych metalowych);
- 2 szt. śrub przelotowych M4;

Montaż rozety:

1. Nawiercić na śruby przelotowe 2 otwory o średnicy \varnothing 7,5 mm z obu stron drzwi, rozstaw 38mm. Nie przewiercaj drzwi na wylot od jednej strony. Rozwiercaj otwory z obydwu stron, aby nie uszkodzić zewnętrznej warstwy drzwi.
2. Skorzystaj z załączonych śrub przelotowych i skręć ze sobą dwa adaptery montażowe.
3. Na tak zamontowany adapter nałóż i wciśnij nakładkę. Rozeta powinna przylegać idealnie do płaszczyzny drzwi.

ROZETA WC

Zestaw zawiera:

- 2 szt. nakładek;
- 2 szt. rozet montażowych (tzw. adapterów montażowych);
- 2 szt. śrub przelotowych M4;
- śruba imbusowych wraz z kluczem;
- pokrętło WC z trzpieniem o przekroju 4x4 mm (istnieje możliwość zamówienia dodatkowej redukcji).

Montaż rozety:

1. Nawiercić na śruby przelotowe 2 otwory o średnicy \varnothing 7,5 mm z obu stron drzwi, rozstaw 38mm

Nie przewiercaj drzwi na wylot od jednej strony. Rozwiercaj otwory z obydwu stron, aby nie uszkodzić zewnętrznej warstwy drzwi.

2. Skorzystaj z załączonych śrub przelotowych i skręć ze sobą dwa adaptory montażowe.
3. Wsuń trzpień w zamek drzwiowy. W przypadku zamków magnetycznych zastosuj redukcję zmieniającą średnicę otworu na trzpień WC.
5. Na tak zamontowany adapter i trzpień nałóż rozetę i przykręć ją od dołu za pomocą śruby imbusowej. Rozeta powinna przylegać idealnie do płaszczyzny drzwi.
6. Przykręć za pomocą śruby imbusowej pokrętło rozety WC do trzpienia.

Gratulacje! To wszystko.