

## Instrukcja montażu klamek i rozet marki Aprile (Kod produktu: AS R 7S, AS Q 7S)

### **KLAMKA**

#### **Zestaw zawiera:**

- parę rękojeści - lewą i prawą; zespoloną z rozetami podklamkowymi;
- 2 szt. rozet montażowych (tzw. adapterów montażowych syntetycznych);
- trzpień klamki o przekroju 8x8 mm (dwuczęściowy);
- 2 szt. śrub przelotowych M4;
- zestaw śrub imbusowych wraz z kluczem;
- zestaw drewnowkrętów.

#### **Montaż klamki:**

1. Nawiercić na śruby przelotowe 2 otwory o średnicy  $\varnothing$  7,5 mm z obu stron drzwi, rozstaw 38 mm. Nie przewiercaj drzwi na wylot od jednej strony. Rozwiercaj otwory z obydwu stron, aby nie uszkodzić zewnętrznej warstwy drzwi. Do oznaczenia miejsc otworowania możesz wykorzystać szablon montażowy lub posłużyć się adapterem montażowym, wyposażonym w element stabilizujący trzpień. Po przygotowaniu otworów na śruby, wyłam z adapterów element stabilizujący trzpień.
2. Skorzystaj z załączonych śrub przelotowych i skręć ze sobą dwa adaptery montażowe. Elementy te powinny być skierowane wypustem zabezpieczającym w dół. Adaptery są uniwersalne (prawa/lewa).
3. Adaptery montażowe możesz dodatkowo ustabilizować za pomocą wkrętów do drewna.
4. Złóż trzpień i wsuń go w zamek drzwiowy nacięciem do dołu, tak aby po obu stronach drzwi długość trzpienia była taka sama.
5. Na tak zamontowany adapter i trzpień nałóż i wciśnij klamkę. Klamka powinna przylegać idealnie do płaszczyzny drzwi.
6. Przykręć rękojeści od dołu za pomocą śrub imbusowych.

### **ROZETA OB i PZ**

#### **Zestaw zawiera:**

- 2 szt. maskownic;
- 2 szt. rozet montażowych (tzw. adapterów montażowych syntetycznych);
- 2 szt. śrub przelotowych M4;
- zestaw drewnowkrętów.

#### **Montaż rozety:**

1. Nawiercić na śruby przelotowe 2 otwory o średnicy  $\varnothing$  7,5 mm z obu stron drzwi, rozstaw 38mm. Nie przewiercaj drzwi na wylot od jednej strony. Rozwiercaj otwory z obydwu stron, aby nie uszkodzić zewnętrznej warstwy drzwi. Do oznaczenia miejsc otworowania możesz wykorzystać szablon montażowy. Po przygotowaniu otworów na śruby, wyłam z adapterów element stabilizujący trzpień.
2. Skorzystaj z załączonych śrub przelotowych i skręć ze sobą dwa adaptery montażowe. Elementy te powinny być skierowane wypustem zabezpieczającym w dół. Adaptery są uniwersalne (prawa/lewa).
3. Adaptery montażowe możesz dodatkowo ustabilizować za pomocą wkrętów do drewna.
4. Na tak zamontowany adapter nałóż i wciśnij rozetę. Rozeta powinna przylegać idealnie do płaszczyzny drzwi.

## **ROZETA WC**

### **Zestaw zawiera:**

- 2 szt. maskownic;
- 2 szt. rozet montażowych (tzw. adapterów montażowych syntetycznych);
- 2 szt. śrub przelotowych M4;
- zestaw śrub imbusowych wraz z kluczem;
- pokrętło WC z trzpieniem o przekroju 4x4 mm (istnieje możliwość zamówienia dodatkowej redukcji);
- zestaw drewnowkrętów.

### **Montaż rozety:**

1. Nawiercić na śruby przelotowe 2 otwory o średnicy  $\varnothing$  7,5 mm z obu stron drzwi, rozstaw 38mm. Nie przewiercaj drzwi na wylot od jednej strony. Rozwiercaj otwory z obydwu stron, aby nie uszkodzić zewnętrznej warstwy drzwi. Do oznaczenia miejsc otworowania możesz wykorzystać szablon montażowy. Po przygotowaniu otworów na śruby, wyłam z adapterów element stabilizujący trzpień.
2. Skorzystaj z załączonych śrub przelotowych i skręć ze sobą dwa adaptery montażowe. Elementy te powinny być skierowane wypustem zabezpieczającym w dół. Adaptery są uniwersalne (prawa/lewa).
3. Adaptery montażowe możesz dodatkowo ustabilizować za pomocą wkrętów do drewna.
4. Na tak zamontowany adapter nałóż i wciśnij rozetę. Rozeta powinna przylegać idealnie do płaszczyzny drzwi.
5. Wsuń trzpień w zamek drzwiowy. W przypadku zamków magnetycznych zastosuj redukcję zmieniającą średnicę otworu na trzpień WC.
6. Przykręć za pomocą śruby imbusowej pokrętło rozety WC do trzpienia.

**Gratulacje! To wszystko.**