

Instrukcja montażu klamek i rozet marki Aprile (Kod produktu: AS RT 7S, AS RTH 7S)

KLAMKA

Zestaw zawiera:

- parę rękojeści - lewą i prawą; zespoloną z rozetami podklamkowymi;
- 2 szt. rozet montażowych (tzw. adapterów montażowych metalowych);
- trzpień klamki o przekroju 8x8 mm (dwuczęściowy);
- 2 szt. śrub przelotowych M4;
- zestaw śrub imbusowych wraz z kluczem;
- zestaw drewnowkrętów.

Montaż klamki:

1. Nawiercić na śruby przelotowe 2 otwory o średnicy \varnothing 7,5 mm z obu stron drzwi, rozstaw 38mm. Nie przewiercaj drzwi na wylot od jednej strony. Rozwiercaj otwory z obydwu stron, aby nie uszkodzić zewnętrznej warstwy drzwi. Do oznaczenia miejsc otworowania możesz wykorzystać szablon montażowy.
2. Skorzystaj z załączonych śrub przelotowych i skręć ze sobą dwa adaptery montażowe. Elementy te powinny być skierowane wycięciem zabezpieczającym w dół. Adaptery są uniwersalne (prawa/lewa).
3. Adaptery montażowe możesz dodatkowo ustabilizować za pomocą wkrętów do drewna.
4. Złóż trzpień i wsuń go w zamek drzwiowy nacięciem do dołu, tak aby po obu stronach drzwi długość trzpienia była taka sama.
5. Na tak zamontowany adapter i trzpień nałóż klamkę. Klamka powinna przylegać idealnie do płaszczyzny drzwi.
6. Przykręć rozetę klamki od dołu do adaptera.
7. Przykręć rękojeści od dołu za pomocą śrub imbusowych.

ROZETA OB

Zestaw zawiera:

- 2 szt. maskownic;
- 2 szt. rozet montażowych (tzw. adapterów montażowych metalowych);
- 2 szt. śrub przelotowych M4;
- zestaw śrub imbusowych wraz z kluczem;
- zestaw drewnowkrętów.

Montaż rozety:

1. Nawiercić na śruby przelotowe 2 otwory o średnicy \varnothing 7,5 mm z obu stron drzwi, rozstaw 38mm. Nie przewiercaj drzwi na wylot od jednej strony. Rozwiercaj otwory z obydwu stron, aby nie uszkodzić zewnętrznej warstwy drzwi. Do oznaczenia miejsc otworowania możesz wykorzystać szablon montażowy.
2. Skorzystaj z załączonych śrub przelotowych i skręć ze sobą dwa adaptery montażowe. Elementy te powinny być skierowane wycięciem zabezpieczającym w dół. Adaptery są uniwersalne (prawa/lewa).
3. Adaptery montażowe możesz dodatkowo ustabilizować za pomocą wkrętów do drewna.
4. Na tak zamontowany adapter nałóż rozetę i przykręć ją od dołu za pomocą śruby imbusowej. Rozeta powinna przylegać idealnie do płaszczyzny drzwi.

ROZETA WC

Zestaw zawiera:

- 2 szt. maskownic;
- 2 szt. rozet montażowych (tzw. adapterów montażowych metalowych);
- 2 szt. śrub przelotowych M4;
- zestaw śrub imbusowych wraz z kluczem;
- pokrętło WC z trzpieniem o przekroju 4x4 mm (istnieje możliwość zamówienia dodatkowej redukcji);
- zestaw drewnowkrętów.

Montaż rozety:

1. Nawiercić na śruby przelotowe 2 otwory o średnicy \varnothing 7,5 mm z obu stron drzwi, rozstaw 38mm. Nie przewiercaj drzwi na wylot od jednej strony. Rozwiercaj otwory z obydwu stron, aby nie uszkodzić zewnętrznej warstwy drzwi. Do oznaczenia miejsc otworowania możesz wykorzystać szablon montażowy.
2. Skorzystaj z załączonych śrub przelotowych i skręć ze sobą dwa adaptery montażowe. Elementy te powinny być skierowane wycięciem zabezpieczającym w dół. Adaptery są uniwersalne (prawa/lewa).
3. Adaptery montażowe możesz dodatkowo ustabilizować za pomocą wkrętów do drewna.
4. Na tak zamontowany adapter nałóż rozetę i przykręć ją od dołu za pomocą śruby imbusowej. Rozeta powinna przylegać idealnie do płaszczyzny drzwi.
5. Wsuń trzpień w zamek drzwiowy. W przypadku zamków magnetycznych zastosuj redukcję zmieniającą średnicę otworu na trzpień WC.
6. Przykręć za pomocą śruby imbusowej pokrętło rozety WC do trzpienia.

Gratulacje! To wszystko.