

Instrukcja montażu klamek i rozet marki Aprile (Kod produktu: AT R 7S, AT Q 7S)

KLAMKA

Zestaw zawiera:

- parę rękojeści - lewą i prawą; zespoloną z rozetami podklamkowymi;
- 2 szt. rozet montażowych (tzw. adapterów montażowych metalowych);
- trzpień klamki o przekroju 8x8 mm (dwuczęściowy);
- 2 szt. śrub przelotowych M4;
- zestaw śrub imbusowych wraz z kluczami;
- instrukcję montażu.

Montaż klamki:

1. Nawiercić na śruby przelotowe 2 otwory o średnicy \varnothing 7,5 mm z obu stron drzwi, rozstaw 38mm. Nie przewiercaj drzwi na wylot od jednej strony. Rozwiercaj otwory z obydwu stron, aby nie uszkodzić zewnętrznej warstwy drzwi. Do oznaczenia miejsc otworowania możesz wykorzystać szablon montażowy lub posłużyć się adapterem montażowym, wyposażonym w element stabilizujący trzpień. Po przygotowaniu otworów na śruby, wyłam z adapterów element stabilizujący trzpień.
2. Skorzystaj z załączonych śrub przelotowych i skręć ze sobą dwa adaptery montażowe. Elementy te powinny być skierowane wycięciem zabezpieczającym w dół. Adaptery są uniwersalne (prawa/lewa).
3. Adaptery montażowe możesz dodatkowo ustabilizować za pomocą wkrętów do drewna. Wkręty nie są dołączone do zestawu.
4. Złóż trzpień i wsuń go w zamek drzwiowy nacięciem do dołu, tak aby po obu stronach drzwi długość trzpienia była taka sama.
5. Na tak zamontowany adapter i trzpień nałóż klamkę. Klamka powinna przylegać idealnie do płaszczyzny drzwi.
6. Przykręć rozetę klamki od dołu do adaptera.
7. Przykręć rękojeści od dołu za pomocą śrub imbusowych.

ROZETA OB i PZ

Zestaw zawiera:

- 2 szt. maskownic;
- 2 szt. rozet montażowych (tzw. adapterów montażowych metalowych);
- 2 szt. śrub przelotowych M4;
- zestaw śrub imbusowych wraz z kluczem.

Montaż rozety:

1. Nawiercić na śruby przelotowe 2 otwory o średnicy \varnothing 7,5 mm z obu stron drzwi, rozstaw 38mm. Nie przewiercaj drzwi na wylot od jednej strony. Rozwiercaj otwory z obydwu stron, aby nie uszkodzić zewnętrznej warstwy drzwi. Do oznaczenia miejsc otworowania możesz wykorzystać szablon montażowy. Po przygotowaniu otworów na śruby, wyłam z adapterów element stabilizujący trzpień.
2. Skorzystaj z załączonych śrub przelotowych i skręć ze sobą dwa adaptery montażowe. Elementy te powinny być skierowane wycięciem zabezpieczającym w dół. Adaptery są uniwersalne (prawa/lewa).
3. Adaptery montażowe możesz dodatkowo ustabilizować za pomocą wkrętów do drewna (rys.3). Wkręty nie są dołączone do zestawu.
4. Na tak zamontowany adapter nałóż rozetę i przykręć ją od dołu za pomocą śruby imbusowej. Rozeta powinna przylegać idealnie do płaszczyzny drzwi.

ROZETA WC

Zestaw zawiera:

- 2 szt. maskownic;
- 2 szt. rozet montażowych (tzw. adapterów montażowych);
- 2 szt. śrub przelotowych M4;
- zestaw śrub imbusowych wraz z kluczem;
- pokrętło WC z trzpieniem o przekroju 4x4 mm (istnieje możliwość zamówienia dodatkowej redukcji).

Montaż rozety:

1. Nawiercić na śruby przelotowe 2 otwory o średnicy \varnothing 7,5 mm z obu stron drzwi, rozstaw 38mm. Nie przewiercaj drzwi na wylot od jednej strony. Rozwiercaj otwory z obydwu stron, aby nie uszkodzić zewnętrznej warstwy drzwi. Do oznaczenia miejsc otworowania możesz wykorzystać adapter montażowy. Po przygotowaniu otworów na śruby, wyłam z adapterów element stabilizujący trzpień.
2. Skorzystaj z załączonych śrub przelotowych i skręć ze sobą dwa adaptery montażowe. Elementy te powinny być skierowane wycięciem zabezpieczającym w dół. Adaptery są uniwersalne (prawa/lewa).
3. Adaptery montażowe możesz dodatkowo ustabilizować za pomocą wkrętów do drewna. Wkręty nie są dołączone do zestawu.
4. Wsuń trzpień w zamek drzwiowy. W przypadku zamków magnetycznych zastosuj redukcję zmieniającą średnicę otworu na trzpień WC.
5. Na tak zamontowany adapter i trzpień nałóż rozetę i przykręć ją od dołu za pomocą śruby imbusowej. Rozeta powinna przylegać idealnie do płaszczyzny drzwi.
6. Przykręć za pomocą śruby imbusowej pokrętło rozety WC do trzpienia.

Gratulacje! To wszystko.