

Instrukcja montażu stopera APRILE HL-A / APRILE HL-A door stopps assembly instructions



Krok 1: Przymocuj szablon montażowy do pozycji montażowej, (tak jak pokazano na rysunku) następnie zaznacz 4 otwory na śruby na drzwiach oraz 3 otwory na śruby na podłodze, za pomocą znacznika.

Step 1: Attach the mounting template to the mounting position (as shown in the diagram), then mark 4 holes for screws on the door and 3 holes for screws on the floor using a marker.



Krok 2: Zamocuj gniazdo mocujące na drzwiach (w otworze do oznaczania narysowanym w kroku 1) za pomocą śrub załączonych w opakowaniu do produktu. Dostosuj śruby, aby wyregulować mechanizm sprężynowy i zastosować odpowiednią siłę nacisku. Po uzyskaniu prawidłowego efektu załóż osłonę maskującą.

Step 2: Secure the mounting bracket to the door (in the hole marked in Step 1) using the screws provided in the product's package. Adjust the screws to fine-tune the spring mechanism and apply the appropriate pressure. Once you achieve the desired effect, install the masking cover.



Krok 3: Zamontuj podstawę na podłodze (wewnątrz zaznaczonych otworów narysowanych w kroku 1) za pomocą śrub znajdujących się w opakowaniu produktu, a następnie załóż osłonę maskującą.

Step 3: Mount the base on the floor (inside the marked holes drawn in Step 1) using the screws provided in the product's package, then install the masking cover.